

Noms des composants

Télécommande

Écran (à cristaux liquides)

- Il affiche les réglages définis. (Dans cette illustration, l'affichage de chaque section est présenté à des fins explicatives.)

Bouton AUTO

- Il sélectionne automatiquement un mode de fonctionnement adapté (RAFRAÎCHISSEMENT ou CHAUFFAGE) en fonction de la température de la pièce et démarre le fonctionnement. ▶Page 11

Boutons de fonctionnement direct

- Ils lancent le mode RAFRAÎCHISSEMENT, DÉSHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE ou VENTILATEUR UNIQUEMENT. ▶Page 11

Bouton de réglage de la TEMPÉRATURE

- Il permet de modifier le réglage de la température. ▶Page 12

Touche COMFORT

- Mode COURANT D'AIR CONFORTABLE. ▶Page 15

Touche PUISSANT

- Fonctionnement en mode PUISSANT. ▶Page 15


Bouton MINUTERIE D'ARRÊT (mode RÉGLAGE NOCTURNE)

▶Page 18

Bouton MINUTERIE DE MARCHÉ

▶Page 17

Émetteur de signal



Récepteur

- Pour utiliser la télécommande, pointez l'émetteur vers l'unité intérieure. En cas d'obstacle des signaux entre l'unité et la télécommande (à cause de rideaux, par exemple), l'unité ne fonctionne pas.
- La distance maximale de transmission est d'environ 7 mètres.

Bouton ARRÊT

- Il permet d'arrêter le fonctionnement. ▶Page 12

Touche de réglage du VENTILATEUR

- Elle permet de sélectionner le débit d'air. ▶Page 13

Touche ÉCONO

- Mode ÉCONO ▶Page 16

Touche OSCILLATION

- Elle permet de régler le sens du flux d'air. ▶Page 14

Touche ANNULATION DE MINUTERIE

- Elle permet d'annuler le réglage de la minuterie. ▶Page 17, 18

