

Télécommande



- Allumer/éteindre le téléviseur.
- TV/RAD
Passez à la télévision ou à la radio.
- Recherche.
- SUBTITLE
Activer/désactiver les sous-titres.
- Entre dans le menu Paramètres rapides.
- Sélectionne une source d'entrée.
- 1-9** Touche de sélection du numéro.
- LIST** L'écran de modification QUICK ACCESS apparaît.
- QUICK ACCESS
Brief : touche numérique / attente : accès rapide.
- ...** Il affiche les boutons supplémentaires de la télécommande.
- +** Monter le son.
- Baisser le volume.
- ^** Canal HAUT.
- v** Canal vers le bas.
- AD** Activez ou désactivez le commutateur AD.
- GUIDE** Vous pouvez consulter le programme.
- Coupe le son.
- Jouer.
- Affiche le menu Accueil.
- ||** Pause.
- BACK** Passez à l'étape précédente.
- EXIT** Ferme le menu.
- Boutons DROITE/GAUCHE HAUT/BAS pour naviguer dans les menus à l'écran.
- Sélectionnez l'option actuelle qui est mise en surbrillance.
- TEXT** Ouvrez le TEXTE.
- T.OPT** Ouvrez le menu des fonctions de TEXTE.
- MOVIES** Rechercher des films.
- REC** Lancez l'enregistrement.
- Lancez la lecture en direct.
- Exécution de l'application NETFLIX.
- Exécution de l'application AMAZON.
- Correspond à diverses fonctions de couleur dans le menu ou le télétexte.